

FI-503 DIGITAL-Instrument



Pub. No. ODE-72680-A1 DATE OF ISSUE: FEB. 2008

WICHTIGER HINWEIS

- Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Erlaubnis kopiert oder reproduziert werden.
- Wenn dieses Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden sollte, fragen Sie Ihren Furuno-Händler nach Ersatz.
- Der Inhalt dieses Handbuchs und die Gerätespezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die in diesem Handbuch als Beispiele enthaltenen Displaydarstellungen (oder Abbildungen) stimmen möglicherweise mit den Anzeigen auf Ihrem Display nicht vollständig überein. Die tatsächlichen Anzeigen richten sich nach Systemkonfiguration und Geräteeinstellungen.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einer geeigneten Stelle auf.
- FURUNO übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen des Gerätes (einschließlich der Software) durch nicht autorisierte Händler oder Dritte verursacht werden.
- Wenn das Produkt entsorgt werden muss, ist dies entsprechend den lokalen Bestimmungen über die Beseitigung von Industriemüll zu tun. Informationen zur Entsorgung innerhalb der USA finden Sie bei der EIA (Electronics Industries Alliance) unter http://www.eiae.org/.



SICHERHEITSHINWEISE

Der Betreiber dieses Geräts muss diese Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen.



Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen kann.



ACHTUNG

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen führen kann.



Warnung, Achtung



Verbotene Handlung



Obligatorische Handlung

Sicherheitshinweise für den Betreiber

MARNUNG



Gerät nicht öffnen.

Arbeiten im Inneren des Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

Änderungen an dem Gerät können zu Bränden oder Stromschlägen führen.



Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dies kann zu einem Stromschlag führen.



Darauf achten, dass weder Regen noch Spritzwasser in das Gerät eindringt.

Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.



Das Gerät sofort an der Hauptschalttafel ausschalten, wenn Wasser in das Gerät eindringt.

Die Weiterbenutzung des Geräts kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

Warnetikett -

Am Gerät ist ein Warnetikett angebracht. Das Etikett nicht entfernen. Wenn das Etikett fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an einen Vertreter von FURUNO oder einen Fachhändler, um es zu ersetzen.

Sicherheitshinweise für die Installation

⚠ WARNUNG



Das Gerät an der Hauptschalttafel ausschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Gerät ausschalten, um Stromschlag zu vermeiden.



Stellen Sie sicher, dass der Installationsort keinem Spritzwasser ausgesetzt ist.


Wenn Wasser in das Gerät eindringt, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

ACHTUNG



Beachten Sie die folgenden Kompass-Sicherheitsabstände um Störungen der Instrumente zu verhindern:

	Standard-	Steuer-
	Kompass	Kompass
Instrumente der FI-50-Serie	0,35 m	0,30 m



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	iv
SYSTEMKONFIGURATION	
1. BEDIENUNG	1
1.1 Bedienelemente, Display-Layout	
1.2 Gerät ein-/ausschalten	
1.3 Helligkeit und Kontrast anpassen	
1.4 Ein Display auswählen	ک م
1.6 Alarme	
1.8 Zurücksetzen von Zählern und Anzeigen	
1.6 Zurucksetzeri von Zaniem und Anzeigen	10
2. WARTUNG UND FEHLERSUCHE	11
2.1 Vorbeugende Wartung	11
2.2 Fehlersuche	
2 INCTALLATION	40
3. INSTALLATION	
3.1 Geräteübersicht	
3.2 Montage	
3.3 Anschluss	
3.4 Einrichtung	20
SPEZIFIKATIONENS	3P-1
PACKLISTE	
UMRISSZEICHNUNGEN	D-1
SCHALTUNGSDIAGRAMM	S-1

VORWORT

An den Eigner des Geräts FM-503

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für das Gerät FURUNO FI-503 Digital Display, das zur FI-50-Serie von Schifffahrtsgeräten gehört. Wir sind sicher, dass Sie schnell feststellen werden, warum der Name FURUNO zu einem Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit geworden ist.

Qualitativ hochwertige elektronische Geräte für die Seefahrt bringen der FURUNO Electric Company seit über 50 Jahren weltweit ein hohes Ansehen. Ein wesentlicher Faktor zum Erreichen dieses außergewöhnlichen Niveaus ist unser umfangreiches weltweites Netzwerk von Vertretungen und Fachhändlern.

Bei der Entwicklung unserer Geräte und Anlagen stehen die strengen Anforderungen für den Einsatz auf See im Mittelpunkt. Jedoch kann kein Gerät die gewünschten Ergebnisse liefern, wenn es nicht ordnungsgemäß bedient und gewartet wird. Deshalb sollten Sie die empfohlenen Verfahren für die Bedienung und Wartung sorgfältig durchlesen und befolgen.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Entscheidung zum Kauf eines Gerätes von FURUNO.

Merkmale


Das Gerät FI-503 Digital Display bietet Tiefen-, Geschwindigkeits-, Reise- und Timer-Daten auf einem qualitativ hochwertigen, hintergrundbeleuchteten LCD-Display. Das robuste und wetterbeständige Gehäuse widersteht auch den rauesten Umgebungsbedingungen.

Hauptmerkmale

- Drei Displays in einem Gerät
- Drei Stufen der Hintergrundbeleuchtung
- Timer: Stoppuhr und Countdown
- Tiefenalarme: Alarm bei geringer und bei großer Tiefe
- Ankeralarme: Alarm bei geringer und bei großer Ankertiefe
- Windalarme: Großer scheinbarer Windwinkel, kleiner wahrscheinlicher Windwinkel, maximale wahre Windgeschwindigkeit, geringe wahre Windgeschwindigkeit
- Geschwindigkeitsanzeigen: Maximale Geschwindigkeit durchs Wasser, durchschnittliche Geschwindigkeit durchs Wasser, Geschwindigkeit über Grund, maximale Geschwindigkeit über Grund, durchschnittliche Geschwindigkeit über Grund, Windgeschwindigkeit, maximale wahre Windgeschwindigkeit.
- Luvgeschwindigkeit (VMG).
- Log-Anzeige von 0 bis 99.999 nm
- Zurücksetzbarer Tagesmeilenzähler, von 0 bis 999 nm


SYSTEMKONFIGURATION

Einzelgerät



HINWEIS: Schalten Sie beim Anschluss eines NMEA 2000-Sensors den Abschlusswiderstand in dem Gerät ein. Das Vorgehen hierfür finden Sie auf Seite 19.

NMEA 2000-Netzwerk



HINWEIS: Schalten Sie den Abschlusswiderstand im Terminator des NMEA 2000-Netzwerks ein.

1. BEDIENUNG

Das Digitalgerät FI-503 bietet auf drei separaten Displays Informationen über Tiefe, Wind, Schiffsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen. Es verfügt darüber hinaus über verschiedene Navigationsalarme und Entfernungsmesser.

1.1 Bedienelemente, Display-Layout



Oberes Display

(Tiefen- und Windwinkelinformationen und dazugehörige Alarme)

Mittleres Display

(Schiffs- und Windgeschwindigkeitsinformationen und dazugehörige Alarme)

Unteres Display

(Umgebungsinformationen, Timeralarme, Entfernungs-Zähler)

SELECT/CLEAR

- Menüoption auswählen.
- Scheinbar oder wahr (Wind) auswählen.
- Alarm ausschalten.
- -Daten löschen.
- Zähler und Anzeigen zurücksetzen.
- Wert erhöhen.

LOWER

- Daten für das untere Display auswählen.
- Wert verringern.

MIDDLE

Daten für das mittlere Display auswählen.

UPPER

- Gerät einschalten.
- Daten für das obere Display auswählen.

1.2 Gerät ein-/ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, die Taste **UPPER** drücken. Alle LCD-Elemente werden ein- und wieder ausgeschaltet, anschließend wird das zuletzt verwendete Display angezeigt.

Um das Gerät auszuschalten, die Tasten **UPPER** und **MIDDLE** gleichzeitig drücken. Der Timer wird angezeigt und zählt abwärts von drei bis zu einer Sekunde, anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.



Sequenz beim Ausschalten

1.3 Helligkeit und Kontrast anpassen

 Die Tasten UPPER und MIDDLE gleichzeitig drücken. Das Display für die Anpassung der Helligkeit wird angezeigt, die aktuelle Helligkeitseinstellung blinkt.



- 2. Innerhalb von sieben Sekunden nach Schritt 1 die Taste LOWER drücken, um die Helligkeit zu verringern, oder die Taste SELECT/ CLEAR, um sie zu erhöhen.
- Die Tasten UPPER und MIDDLE gleichzeitig drücken. Das Display für die Anpassung des Kontrasts wird angezeigt, die aktuelle Kontrasteinstellung blinkt.




- 4. Innerhalb von sieben Sekunden nach Schritt 3 die Taste LOWER drücken, um den Kontrast zu verringern, oder die Taste SELECT/ CLEAR. um ihn zu erhöhen.
- 5. Die Tasten **UPPER** und **MIDDLE** gleichzeitig drücken, um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Helligkeit und Kontrast sind auf allen miteinander synchronisierten Geräten gleich eingestellt. (Vgl. Seite 24 für die Synchronisierung von Geräten.)

1.4 Ein Display auswählen

Verwenden Sie die Tasten **UPPER**, **MIDDLE** und **LOWER**, um das Element für die obere, mittlere und untere Anzeige auszuwählen.



Oberes Display

Display	Funktion	Display	Funktion
Display		Display	
DPTH 50 _m	Aktuelle Tiefe, in Metern, Fuß oder Faden.	DPTH DEEP 020 1 1 1 2 3 4 3 4 3 4 4 4	Einstellung des Alarms bei großer Ankertiefe. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die Tiefe den Schwellenwert überschreitet.
DPTH SHALLOW 020m	Einstellung des Alarms bei geringer Wassertiefe. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die Tiefe den Schwellenwert unterschreitet.	ANG 150°	Scheinbarer (oder wahrer) Windwinkel, in Grad.
DPTH DEEP 150m	Einstellung des Alarms bei großer Tiefe. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die Tiefe den Schwellenwert überschreitet.	ANG APP 150°	Einstellung des Alarms bei großem scheinbarem Windwinkel. Die Alarme werden ausgelöst, wenn der Windwinkel den Schwellenwert überschreitet.
DPTH SHALLOW 010m	Einstellung des Alarms bei geringer Ankertiefe. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die Tiefe den Schwellenwert unterschreitet.	ANG APP 180°	Einstellung des Alarms bei kleinem scheinbarem Windwinkel. Die Alarme werden ausgelöst, wenn der Windwinkel den Schwellenwert unterschreitet.

Mittleres Display

Display	Funktion	Display	Funktion
SPD 5.2 kt	Schiffsgeschwindigkeit, in Knoten oder m/s.	VMG 5.2 kt	Luvgeschwindigkeit.
SPD MAX 10.2kt	Maximale Schiffsgeschwindigkeit. Kann mit der Taste SELECT/CLEAR zurückgesetzt werden.	WSPD APP 3.8kt	Scheinbare (oder wahre) Windgeschwindigkeit.
SPD AVG 6.8kt	Durchschnittliche Schiffsgeschwindigkeit. Kann mit der Taste SELECT/CLEAR zurückgesetzt werden.	WSPD TRU MAX 5.8kt	Maximale wahre Windgeschwindigkeit. Kann mit der Taste SELECT/ CLEAR zurückgesetzt werden.
SOG 6.2kt	Geschwindigkeit über Grund.	WSPD TRU MAX • 5.1 kt	Einstellung des Alarms bei maximaler wahrer Windgeschwindigkeit. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die wahre Windgeschwindigkeit den Schwellenwert überschreitet.

Display	Funktion	Display	Funktion
SOG MAX 6.2kt	Maximale Geschwindigkeit über Grund. Kann mit der Taste SELECT/CLEAR zurückgesetzt werden.	WSPD TRU 4 5.1 kt	Einstellung des Alarms bei geringer wahrer Windgeschwindigkeit. Die Alarme werden ausgelöst, wenn die wahre Windgeschwindigkeit den Schwellenwert unterschreitet.
SOG AVG 6.2kt	Durchschnittliche Geschwindigkeit über Grund. Kann mit der Taste SELECT/CLEAR zurückgesetzt werden.	BFT O	Windgeschwindigkeit in Beaufort. Es werden Beaufort-Geschwindigkeiten bis 12 angezeigt. Vgl. die Tabelle oben auf der nächsten Seite für Beaufort-Nummern und Windgeschwindigkeiten.

Beaufort-Nummer und Windgeschwindigkeit

Beaufort-	Windgesc	hwindigkeit	Beaufort-	Windgeschwindigkeit	
Nr.	kt	m/s	Nr.	kt	m/s
0	0	0-0,2	7	28-33	14.4-17,4
1	1-3	0,5-2,0	8	34-40	17,5-21,0
2	4-6	2.,1-3,5	9	41-47	21,1-24,6
3	7-10	3,6-5,6	10	48-55	24,7-28,8
4	11-16	5,7-8.6	11	56-63	28,9-32,6
5	17-21	8,7-11,2	12	64	32,7-32,9
6	22-27	11,3-14,3			•


Unteres Display

Display	Funktion	Display	Funktion
LOG 18432nm	Protokollierung der Entfernung, bis zu 99.999 nm.	AIR 17.4 °c	Lufttemperatur, in °C oder °F.
TRIP 50nm	Reisedistanz, bis zu 999 nm. Kann mit der Taste SELECT/CLEAR zurückgesetzt werden.	AIR PRESS 1000	Luftdruck, in Hektopascal.
TIMER 00.0	Aufwärtszählender Timer. Zählt aufwärts, wie eine Stoppuhr.	нимід 60%	Relative Luftfeuchtigkeit, in Prozent.
TIMER 15:00.0	Abwärtszählender Timer 1. Zählt die verstrichene Zeit.	CHILL 2.0 °c	Chill-Temperatur, in °C oder °F.
TIMER 15:00.0	Abwärtszählender Timer 2. Zählt die verstrichene Zeit, von 99:59:0.	DEWPOINT 13.1 °c	Taupunkt.
WATER 20.2 °c	Wassertemperatur, in °C oder °F.		


1.5 Auswahl von scheinbarem und wahrem Windwinkel, Windgeschwindigkeit

Windwinkel und Windgeschwindigkeit können als "scheinbare" oder als "wahre" Werte angezeigt werden. Der **scheinbare Wind** ist der tatsächliche Luftstrom, der auf ein Segel trifft, oder der Wind, wie er dem Schiffsführer erscheint. Der **wahre Wind** ist der Wind, wie er hinsichtlich Geschwindigkeit und Richtung von einem stationären Beobachter wahrgenommen wird.

Drücken Sie bei Anzeige eines Windwinkels oder einer Windgeschwindigkeit die Taste **SELECT/CLEAR** länger, um die Anzeige des Windwinkels oder der Windgeschwindigkeit von wahr auf scheinbar und umgekehrt umzuschalten. Nach Durchführung der Änderung ertönt ein akustisches Signal. (Die Anzeigen von Windwinkel und Windgeschwindigkeit werden gleichzeitig geändert.) "Wahrer" Wind erfordert die Eingabe der Schiffsgeschwindigkeit. Wenn keine Geschwindigkeitseingabe erfolgt, werden drei Striche angezeigt.



Scheinbare und wahre Windgeschwindigkeit



Scheinbarer und wahrer Windwinkel

1.6 Alarme

Es gibt acht Bedingungen, die akustische und visuelle Alarme auslösen: Alarm bei geringer Tiefe, Alarm bei großer Tiefe, Alarm bei geringer Ankertiefe, Alarm bei großer Ankertiefe, Alarm bei großem scheinbarem Windwinkel, Alarm bei kleinem scheinbarem Windwinkel, Alarm bei maximaler wahrer Windgeschwindigkeit und Alarm bei geringer wahrer Windgeschwindigkeit.

 Die Taste UPPER oder MIDDLE drücken, um die gewünschte Alarmseite auszuwählen. Mit der Taste UPPER Tiefen- oder Windwinkelalarm oder mit der Taste MIDDLE einen Windgeschwindigkeitsalarm auswählen.

Taste	Verfügbare Alarme		
UPPER	DPTH SHALLOW 020m Alarm bei geringer Tiefe Alarm bei großer Tiefe DPTH SHALLOW 010m Alarm bei geringer Ankertiefe ANG APP ↑ 020m Alarm bei großer Ankertiefe ANG APP APP APP APP APP APP APP APP APP AP		
MIDDLE	WSPD TRU 5.1 kt Alarm bei maximaler Alarm bei niedriger wahrer Windgeschwindigkeit WSPD TRU 5.1 kt Lo 5.1 kt Schwindiger wahrer Windgeschwindigkeit		

Alarmbeschreibung

Alarm	Alarme werden ausgelöst, wenn;	Einstellbereich
Alarm bei geringer Tiefe	Tiefe diesen Schwellenwert unterschreitet.	0,0-303 m
Alarm bei großer Tiefe	Tiefe diesen Schwellenwert überschreitet.	0,1-304 m
Alarm bei geringer Ankertiefe	Ankertiefe diesen Schwellenwert unterschreitet.	Tiefe diesen Schwellenwert unterschreitet.
Alarm bei großer Ankertiefe	Ankertiefe diesen Schwellenwert überschreitet.	Tiefe diesen Schwellenwert überschreitet.
Alarm bei maximaler wahrer Windgeschwindigkeit	maximale wahre Windgeschwindigkeit diesen Schwellenwert überschreitet.	0-999 kt

<u>Alarmbeschreibung</u>

Alarm	Alarme werden ausgelöst, wenn;	Einstellbereich
Alarm bei geringer wahrer Windgeschwindigkeit	wahre Windgeschwindigkeit diesen Schwellenwert unterschreitet.	0-998 kt
Alarm bei großem scheinbarem Windwinkel	scheinbarer Windwinkel diesen Schwellenwert überschreitet.	S 0°-180° (S=Steuerbord)
Alarm bei kleinem scheinbarem Windwinkel	scheinbarer Windwinkel diesen Schwellenwert unterschreitet.	P 1°-179° (P=Backbord, Port)

- Wenn die ausgewählte Alarmseite "Off" anzeigt, die Taste SELECT/ CLEAR drücken und halten, bis eine Alarmeinstellung angezeigt wird.
- 3. Die Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** gleichzeitig drücken, um Anpassung zu ermöglichen. Die Alarmeinstellung beginnt zu blinken.
- 4. Mit der Taste **LOWER** die Einstellung verringern und mit der Taste **SELECT/CLEAR** erhöhen.
 - **Hinweis:** Ein Alarm für einen niedrigen Wert kann nicht höher eingestellt werden als der entsprechende Alarm für einen hohen (maximalen) Wert.
- 5. Die Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** gleichzeitig drücken, um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, ertönt der Summer und das Alarmsymbol () blinkt. Sie können den Summer mit der Taste SELECT/CLEAR abstellen. Das Alarmsymbol blinkt weiter, bis der auslösende Alarm deaktiviert wird.

Während das Symbol blinkt können Sie zwischen der Alarmanzeige und der aktuellen Anzeige umschalten, indem Sie die Tasten **UPPER** und **SELECT/CLEAR** gleichzeitig drücken.

1.7 Timer

Das untere Display bietet drei Timer.

- Aufwärtszählender Timer (Stoppuhr)
- Abwärtszählender Timer (zwei vorhanden)

Die Zeit wird je nach den Zählerwerten in Sekunden oder Minuten angezeigt.

Sobald Sie einen Timer eingestellt haben, können Sie diese Seite verlassen und ein anderes Display auswählen. Der Zähler wird im Hintergrund weiter ausgeführt.

Aufwärtszählender Timer

Der aufwärtszählende Timer funktioniert wie eine Stoppuhr; er zählt die Zeit aufwärts, bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden.

Abwärtszählende Timer

Die beiden abwärtszählenden Timer zählen die Zeit abwärts von einem Wert zwischen 15 und einer Minute beginnend. Wenn diese Timer bis Null gezählt haben, beginnen sie, aufwärts zu zählen. Diese Timer geben in voreingestellten Intervallen akustische Signale aus, um Sie zu bestimmten Zeitpunkten zu benachrichtigen.

- Zwei Signale jede Minute
- Drei Signale zu Beginn der letzten 30 Sekunden
- Ein Signal pro Sekunde für die letzten 10 Sekunden
- Ein zwei Sekunden langes Signal bei Null

Einstellung der Timer

1. Taste **LOWER** drücken, um das gewünschte Timer-Display anzuzeigen.



2. Führen Sie je nach ausgewähltem Timer eine der folgenden Aktionen aus:

Aufwärtszählender Timer:

Die Taste **SELECT/CLEAR** drücken, um den Timer zu starten. Es ertönt ein langes akustisches Signal und der Timer beginnt, aufwärts zu zählen.

Abwärtszählender Timer:

Um den Timer mit der angezeigten Zeit zu starten, die Taste SELECT/CLEAR drücken. Um eine andere Startzeit einzustellen, die Tasten LOWER und SELECT/CLEAR gleichzeitig drücken, um die Anpassung zu ermöglichen. Mit der Taste LOWER den Wert verringern und mit der Taste SELECT/CLEAR erhöhen. Die Tasten LOWER und SELECT/CLEAR gleichzeitig drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Die Taste SELECT/CLEAR drücken, um den Timer zu starten.

Um den Timer anzuhalten oder neu zu starten, die Taste SELECT/ CLEAR kurz drücken. Es ertönt ein kurzes akustisches Signal, wenn der Timer angehalten oder neu gestartet wird.

Um den Timer anzuhalten und wieder auf seinen Startwert zu setzen, die Taste SELECT/CLEAR drücken, bis ein langes akustisches Signal ertönt. Der Timer wird angehalten und wieder auf seinen Startwert gesetzt.

Die Timereinstellungen erscheinen auf allen mit Timern ausgestatteten Geräten im Netzwerk, die zur Synchronisierung eingerichtet sind. (Vgl. Seite 24 für die Synchronisierung von Geräten.)

1.8 Zurücksetzen von Zählern und Anzeigen

Sie können die folgenden Zähler und Anzeigen zurücksetzen:

- Fahrt
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Höchstgeschwindigkeit
- Durchschnittliche Geschwindigkeit über Grund
- Maximale Geschwindigkeit über Grund
- Maximale wahre Windgeschwindigkeit

Um einen Zähler oder eine Anzeige zurückzusetzen, wählen Sie zunächst das entsprechende Display aus. Die Taste **SELECT/CLEAR** drücken und halten. Es ertönt ein kurzes akustisches Signal, der Zähler oder die Anzeige blinkt zweimal und dann ertönt ein langes akustisches Signal, um anzuzeigen, dass die Zurücksetzung erfolgt ist.

Der entsprechende Zähler oder die Anzeige wurde auf allen synchronisierten Geräten zurückgesetzt. (Vgl. Seite 24 für die Synchronisierung von Geräten.)

2. WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Dieses Kapitel bietet die Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Gerät betriebsbereit zu halten.



2.1 Vorbeugende Wartung

Mithilfe der nachfolgend aufgeführten Vorgehensweisen können Sie die Wartung optimieren.

Prüfelement	Prüfpunkt	Abhilfe		
Verkabelung	Prüfen Sie, ob alle Kabel sicher befestigt und frei von Rost oder Korrosion sind.	Bei Bedarf befestigen. Bei Beschädigung austauschen.		
Gehäuse	Staub auf dem Gehäuse	Staub mit einem weichen, fusselfreien Tuck entfernen.		1
			HINWEIS	
			Keine Farbe, Rostschutzmittel oder Kontaktspray auf die Beschichtung oder auf Kunststoffteile des Geräts auftragen.	
			Diese Mittel enthalten organische Lösungsmittel, die die Beschichtung und Kunststoffteile, besonders Kunststoffanschlüsse, beschädigen können.	

2.2 Fehlersuche

Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, befolgen Sie die Vorgehensweisen in der nachfolgenden Tabelle, um den ordnungsgemäßen Betrieb wieder herzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, versuchen Sie auf keinen Fall, das Innere des Gehäuses zu überprüfen. Es sind keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren vorhanden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Display ist leer. Das Bedienfeld ist nicht beleuchtet.	 Spannungsversorgung Kabel ist nicht angeschlossen oder beschädigt. 	Spannungsversorgung prüfen.Verkabelung prüfen.
Das Gerät ist eingeschaltet, zeigt aber keine oder unvollständige Daten an.	Der Sensor ist ausgeschaltet. Das Kabel vom Sensor ist beschädigt oder nicht angeschlossen.	Sensor einschalten.Verkabelung prüfen.
Fehlerhafte Daten	Ein Gerät, das ein elektromagnetisches Feld generiert, ist in Betrieb.	Alle Geräte, die elektromagnetische Felder generieren, ausschalten. Schalten Sie sie einzeln nacheinander aus. Überprüfen Sie das Display. Stellen Sie störende Geräte oder gegebenenfalls dieses Gerät an einem anderen Ort auf.
	 Die Verkabelung vom Sensor ist beschädigt. Der Sensor ist nicht korrekt ausgerichtet (falls anwendbar). 	 Verkabelung prüfen. Überprüfen Sie die Installation. Wenn der Sensor korrekt ausgerichtet ist, können Sie zur Korrektur für bestimmte Daten Offsets anwenden. Einzelheiten dazu finden Sie im Installationshandbuch.

3. INSTALLATION

HINWEIS

Keine Farbe, Rostschutzmittel oder Kontaktspray auf die Beschichtung oder auf Kunststoffteile des Geräts auftragen.

Diese Mittel enthalten organische Lösungsmittel, die die Beschichtung und Kunststoffteile, besonders Kunststoffanschlüsse, beschädigen können.

3.1 Geräteübersicht

Standardzubehör

Name	Тур	Code-Nr.	Menge	Anmerkungen
Sichtgerät	FI-503	-	1	
Installations- Materialien	CP26-00600	000-011-744	1 Satz	Für Einzelheiten vgl. die Packliste am Ende des Handbuchs.

Optionales Zubehör


Name	Тур	Code-Nr.	Menge	Anmerkungen
Kabelsatz	FI-50-DROP	000-166-945-10	1	
	FI-50-CHAIN-0.3M	000-166-949-10	1	
	FI-50-CHAIN-5M	000-166-951-10	1	
	FI-50-CHAIN-1M	000-166-950-10	1	
	FI-50-CHAIN-10M	000-166-952-10	1	
	FI-50-CHAIN-20M	000-166-953-10	1	
Einbausatz	FI-50-FLUSH-KIT	000-010-619	1 Satz	
Verbindungsbox	FI-5002	000-010-765	1 Satz	

3.2 Montage

Das Sichtgerät kann auf zwei Weisen installiert werden:
Oberflächenmontage (an der Frontplatte oder der Rückplatte befestigt)
und bündige Montage (optionales Montagekit erforderlich). In diesem
Abschnitt wird die Oberflächenmontage beschrieben. Für die bündige
Montage vgl. die gesondert herausgegebenen Anleitungen hierzu.


Oberflächenmontage 1: Befestigung des Geräts von der Frontplatte aus

- 1. Stellen Sie mithilfe der Schablone am Ende dieses Handbuchs eine Montageöffnung am Installationsort her.
- Nehmen Sie die Frontplatte zusammen mit dem Tastaturelement ab. Befestigen Sie die Dichtung (im Lieferumfang enthalten) hinten am Sichtgerät.
- 3. Setzen Sie das Sichtgerät auf die Montageöffnung und befestigen Sie es mit vier Blechschrauben (3×20, im Lieferumfang enthalten).
- 4. Bringen Sie die Frontplatte und das Tastaturelement wieder am Sichtgerät an.




Oberflächenmontage 2: Befestigung des Geräts von der Rückplatte aus

- 1. Stellen Sie mithilfe der Schablone am Ende dieses Handbuchs eine Montageöffnung am Installationsort her.
- 2. Führen Sie Bolzen (M3x40, 2 Stck., im Lieferumfang enthalten) in die unten gezeigten Öffnungen ein. (Verwenden Sie nur die mitgelieferten Bolzen.)




3. Setzen Sie das Sichtgerät auf die Montageöffnung und führen Sie dabei die Bolzen durch die jeweiligen Öffnungen. Befestigen Sie das Sichtgerät mit Flügelmuttern (M3, im Lieferumfang enthalten).



3.3 Anschluss


3.3.1 Einzelgerät

Bei einem Einzelgerät ist die Verbindungsbox nicht erforderlich; verbinden Sie das Gerät direkt mit der Spannungszufuhr.



HINWEIS: Schalten Sie den Abschlusswiderstand am Gerät ein. Vgl. zum Vorgehen hierbei den Abschnitt zur Einrichtung.


3.3.2 Konfiguration mehrerer Geräte




Die Gesamtlänge der Drop- und Backbone-Kabel muss unter 80 m liegen.

Verbindungsbox (optional)


Für die Verbindung des NMEA 2000-Netzwerks ist die Verbindungsbox erforderlich. In diesem Abschnitt wird die Verkabelung der Verbindungsbox beschrieben. Für die Montage der Verbindungsbox vgl. die entsprechenden separat herausgegebenen Installationsanleitungen.



CN3 DROP - CN5 DROP und BACKBONE sind Stecker-Klemmleisten. Lösen Sie zur Verbindung mit Kabeln den Stecker, indem Sie ihn mit den Fingern vorwärts und rückwärts bewegen. Entfernen Sie ca. 6 mm vom Ende des Kabelmantels und verdrillen Sie die Drähte. Lösen Sie die Befestigungsschraube in dem Stecker, führen Sie den Draht in die Öffnung ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder fest. Setzen Sie den Stecker in die Steckverbindung ein.



Vorbereitung des Kabels




Einführung des Drahts


Abschlusswiderstand

Die nachfolgende Abbildung zeigt verschiedene Systemkonfigurationen sowie für welche Geräte der Abschlusswiderstand aktiviert werden muss.


Smart Sensor+FI-50x




Mehrere Geräte der FI-50-Serie, FI-5002, Drop-Verkabelung




Mehrere Geräte der FI-50-Serie, FI-5002




Mehrere Geräte der FI-50-Serie, mehrere FI-5002




Mehrere Geräte der FI-50-Serie, FI-5002, Smart Sensor



Mehrere Geräte der FI-50-Serie, FI-5002, Kompasssensor, Smart Sensor




Mehrere Geräte der FI-50-Serie, FI-5002, NMEA 2000-Sensoren



= Abschlusswiderstand EIN

Schalten Sie den Abschlusswiderstand in der Verbindungsbox ein, wenn der/die NMEA 2000-Sensor(en) über keinen Abschlusswiderstand verfügt/verfügen.



Das Einschalten des Abschlusswiderstands in einem Gerät der FI-50-Serie wird auf Seite 24 beschrieben.

3.4 Einrichtung


Ihr Gerät ist mit Werkseinstellungen vorprogrammiert, die für Ihr Schiff geeignet sein können oder nicht. Es ist daher erforderlich, das Gerät zur Verwendung mit Ihrem Schiff zu initialisieren. Dies sollte sofort nach Abschluss der Installation geschehen.

Es gibt zwei Einstellungsmenüs: Setup1 und Setup2. Das Menü Setup1 ist für die Systemparameter und das Menü Setup2 für die Einstellungen des Anwenders. Nachfolgend werden die einzelnen Elemente der beiden Menüs aufgeführt.

3.4.1 Menü Setup1

Mit dem Menü Setup1 optimieren Sie das Gerät für die Verwendung auf Ihrem Schiff. Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen zur Einstellung von Parametern.

- 1. Die Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** kurz drücken, um das Menü Setup1 zu aktivieren. Der Bildschirm mit den Tiefeneinheiten wird angezeigt, die aktuelle Einstellung blinkt.
- Die Taste UPPER drücken, um ein Menüelement auszuwählen. Bei jedem Drücken der Taste wechselt das Menüelement in der Reihenfolge, die am oberen Rand der folgenden Seite gezeigt wird.



3. Mit den Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** einen Wert einstellen oder eine Option auswählen.

TasteLOWER: Wert verringern.

TasteSELECT/CLEAR: Wert erhöhen oder Option auswählen.

- 4. Zum Fortfahren die Taste **UPPER**drücken, um ein anderes Menüelement auszuwählen.
- 5. Die Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** gleichzeitig drücken, um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Elemente des Menüs Setup1

Display	Funktion	Einstellungsbereich oder -optionen	Standardein- stellung
CAL	Tiefeneinheit wählen.	m (Meter), ft (Fuß)	m
CAL	Tiefenoffset einstellen.	-99 - +99 (m oder ft)	0,0
DPTH SHALLOW Off CAL	Alarmeinstellung bei geringer Tiefe sperren/entsperren.	On, OFF	OFF
CAL res	Rückmeldung auf Änderung der Tiefe einstellen. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schneller die Rückmeldung.	0 - 12	3
CAL SPD kt	Geschwindigkeitseinheit wählen.	kt (Knoten), mph (Meilen pro Stunde), kmh (Kilometer pro Stunde)	kt
CAL SPD 0.01 kt	Geschwindigkeitsauflösung auswählen. Auswahl der Zahl der Dezimalstellen.	0,01, 0,1	0,01

Elemente des Menüs Setup1

Display	Funktion	Einstellungsbereich oder -optionen	Standardein- stellung
CAL SPD 1.0	Geschwindigkeitskorrektur einstellen	0,3 - 2,5	1,0
CAL LOG nm	Log-Einheit auswählen.	sm (englische Meile), km (Kilometer), nm (nautische Meile)	nm
CAL SPD O rES	Rückmeldung auf Änderung der Geschwindigkeit einstellen. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schneller die Rückmeldung.	0 - 12	0
CAL sog 0 res	Rückmeldung auf Änderung der Geschwindigkeit über Grund einstellen. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schneller die Rückmeldung.	0 - 12	0
* CAL	Den akustischen Alarm des Timers aktivieren/deaktivieren.	Ein, AUS	OFF
CAL F	Auswahl der Winddatenquelle. Wählen Sie "r" für das zweite Gerät.	F: FI-5001, r: Repeater	F
CAL WSPD kt	Windgeschwindigkeitseinheit wählen.	kt, m/s (Einheit nicht auf dem Display angezeigt)	kt

Elemente des Menüs Setup1


Display	Funktion	Einstellungsbereich oder -optionen	stellung
CAL WSPD 1.0 Adj	Windgeschwindigkeitskorrektur einstellen.	0,3 - 2,5	1,0
CAL	Windwinkeloffset einstellen.	S 0° - 180° P 1° - 179°	0
CAL WSPD 3	Windgeschwindigkeitsrückmeldun g einstellen. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schneller die Rückmeldung.	0 - 12	3
CAL VMG 3	Luvgeschwindigkeitsrückmeldung einstellen.	0 - 12	3
CAL AIR WATER •C	Temperatureinheit wählen.	°C, °F	°C
CAL 0.0 WATER C°	Temperaturoffset einstellen.	-99° - +99°	0,0

3.4.2 Menü Setup2

Das Menü Setup2 enthält Elemente, die nach ihrer grundlegenden Einrichtung nicht häufig geändert werden müssen. Diese sind:

Die Tasten LOWER und SELECT/CLEAR gleichzeitig drücken (ca. 5 - 6 Sekunden lang), um das Menü mit den Anwendereinstellungen zu aktivieren. Die Software-Version des CPU1-Bildschirms wird angezeigt. (Siehe nachstehende Abbildung.)

2. Die Taste **UPPER** drücken, um ein Menüelement auszuwählen. Bei jedem Tastendruck wechselt das Menüelement in der unten dargestellten Reihenfolge.



- 3. Wählen Sie mit der Taste SELECT/CLEAR ON oder OFF.
- 4. Drücken Sie zum Fortfahren die Taste **UPPER**, um ein anderes Element auszuwählen.
- 5. Die Tasten **LOWER** und **SELECT/CLEAR** gleichzeitig drücken, um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Elemente des Menüs Setup2

Display	Funktion	Optionen	Standardein- stellung
X	Software-Version von CPU1. X=Programm und xxxx=Programm- Versionsnr.	Nur zur Anzeige.	
X	Software-Version von CPU2. X=Programm und xxxx=Programm- Versionsnr.		
CAL ON bEEP	Tastenwarnton ein/aus.	ON, OFF	ON

Elemente des Menüs Setup2

Display	Funktion	Optionen	Standardein- stellung
CAL ON brill	Automatische Anpassung der Helligkeit an die Umgebung.	ON, OFF	ON
CAL ON SETUP	Aktivierung/Deaktivierung des Zugriffs auf das Menü Setup1.	ON, OFF	ON
CAL rES OFF	Abschlusswiderstand ein/aus.	ON, OFF	OFF
CAL Syc ON	Synchronisierung von Geräten der FI-50-Serie ein-/ausschalten.	ON: Synchronisierung aller FI-50- Geräte mit dieser Einstellung. A: Synchronisieren von FI-50- Geräten mit dieser Einstellung. b: Synchronisieren von FI-50- Geräten mit dieser Einstellung. OFF: Synchronisierung ausschalten.	ON
CALDEMO OFF	Demo-Modus Taste SELECT/CLEAR drücken, um den Demo-Modus zu aktivieren. Es werden Tiefe, Geschwindigkeit und Wassertemperatur angezeigt. Die Taste SELECT/CLEAR drücken und halten, um den Demo- Modus zu deaktivieren und zu diesem Menü zurückzukehren.	ON, OFF	OFF
CAL OFF rESEt	Werkseinstellungen wiederherstellen. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, die Taste SELECT/CLEAR drücken und halten, bis ON angezeigt wird. Die Taste noch einmal drücken. Abschließend ertönt ein akustisches Signal.	ON, OFF	OFF

SPEZIFIKATIONEN DES GERÄTS FI-503 DIGITAL

1 ALLGEMEINES

1.1 Display Segment-LCD

1.2 Display-Inhalt Tiefe, Geschwindigkeit, Windwinkel,

Windgeschwindigkeit, Timer, Umgebungsdaten,

Navigationsdaten,

Ruderwinkel

1.3 E/A-Port NMEA 2000, 2 Ports

2 VERBINDUNGSBOX (OPTIONAL)

2.1 Zahl der E/A-Ports

NMEA 2000-Gerät 6 Ports NMEA 2000 Backbone 2 Ports

3 STROMVERSORGUNG UND STROMVERBRAUCH

3.1 Sichtgerät 12 V Gleichspannung, weniger als 0,1 A

3.2 Verbindungsbox 12 V Gleichspannung, weniger als 1 A,

max. 2 A anschließbar

4 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

4.1 Temperaturbereich für die -15°C - +55°C

Verwendung

4.2 Relative Luftfeuchtigkeit Weniger als 95% (+40°C)

4.3 Schutz gegen Wasser

Sichtgerät IP56 Verbindungsbox IPX0

4.4 Vibration - 2 Hz-5 Hz und bis zu 13,2 Hz mit einer

Abweichung von ±1 mm ±10% (7 m/s² maximale Beschleunigung bei 13,2 Hz) - über 13,2 Hz und bis zu 100 Hz mit einer konstanten maximalen Beschleunigung von

of 7 m/s²

5 FARBBESCHICHTUNG

5.1 Sichtgerät N2.55.2 Verbindungsbox N2.5

SP-1 E7267S01A

1/

PACKING LIST FI-503

NAME	OUTLINE	DESCRIPTION/CODE	Q'TY
TINU Y & II			
表示部		FI-503	-
MONITOR UNIT	118	000-011-743-00	
工事材料 INSTALL	INSTALLATION MATERIALS	CP26-00600	00900
//° Հ // አ// // // −	01	19-028-3124-1	_
PANEL REMOVER	30	100-340-471-10	
<i>ት</i> − 7⊥ጸ ₹ ታ/ አሕ	101	TZ7583002A0	1
SPONGE		000-167-832-10	
+ナベタッピンネジ 1シュ	20	3X20 SIIS304	4
SELF-TAPPING SCREW	(2) hamman + 0 3		
バネ座金	¥ 9 ¥	M3 SUS304	2
SPRING WASHER	9		
늸" ‡丸平座金	\$ \delta	M3 SUS304	2
FLAT WASHER		000-167-453-10	
蝶ナット	16	M3 SUS304	2
WING NUT	8		
寸切术ル	40	M3X40 SUS304	2
BOLT	Uniminiminiminimini (000-167-804-10	

コ-ド番号末尾の[**]は、選択品の代表1-ドを表します。 CODE NUMBER ENDING WITH "**" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

NAME		OUTLINE	DESCRIPTION/CODE	Q'TY
ケーブル組品			FI-50-DROP	1
CABLE ASSY.		N9=7	000-166-945-10	
ケープ、 ル 組品の.3M			S PI-50-CHAIN-0 3M	_
CABLE ASSY.		L=0.3M	000-166-949-10	
	DOCUMENT			
内部終端/設定		148	C72-00705-*	_
INTERNAL RESISTOR SETTING			000-168-501-1*	
操作要領書		154	08*-72680-*	7
OPERATOR'S GUIDE			000-167-294-1*	
取扱説明書		148	OM*-72680-*	_
OPERATOR'S MANUAL		210	000-167-327-1*	

	URUI	10	CODE NO.	000-010-619-	00	26AA-X-9401 -3
			TYPE	FI-50-FLUSH-	KIT	1/
	シュ マウントキット MOUNT KIT.	INSTRUMENTS FI-50				
番号 NO.	名 称 NAME	略 図 OUTLINE		型名/規格 GCRIPTIONS	数量 Q'TY	用途/備考 REMARKS
1	前面パネルF FRONT PANEL	125	TZ758000		1	1
2	FURUNODI H3 FURUNO STICKER H3	45 FURUNO 5	19-028-1 CODE NO.		1	1に貼付済み PRE-ATTACHED TO 1
3	ハート [*] カハ [*] -F COVER	128	TZ758000	07A0 000-167-887-10	1	
4	フラッシュマウントツール FRAME	121	TZ758000		1	
5	+ナペタッピンネジ 1シュ SELF-TAPPING SCREW	20 (3) μημημήρ 1 φ3	3X20 SUS	000-163-884-10	4	
6	+ナペPタイトネシ゚ SCREW	12 12 φ 3	3X12 SUS	000-167-827-10	- - 4	
7	Fマウントスポ [*] ンシ [*] SPONGE	126	TZ758300	01A0 000-167-833-10	1	
8	取付要領書 INSTALLATION PROCEDURE	160	C72-0070	03-*	1	

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

